

Notruf-Funktionen

- Oberste Zielwahltaste kann als Notruftaste programmiert werden
- Automatische Anwahl von bis zu drei Notrufnummern
- Nach Entgegennahme des Notrufs aktiviert das tiptel ergovoice START automatisch die Freisprecheinrichtung. Falls der gewählte Anschluss besetzt ist oder der Hörer nicht abgenommen wird, wird die nächste Rufnummer in der Notrufkette gewählt.
- Automatisches Auflegen, wenn die angerufene Hilfsperson das Gespräch beendet (Besetzttonerkennung)

Leistungsübersicht

- 16-stelliges Display mit besonders großer Zeichendarstellung
- Anzeigenkontrast einstellbar
- Großtasten mit gut fühlbarem Druckpunkt
- Große Schieberegler für Tonruf-, Hörer- und Lautsprecherlautstärke
- Hörer mit integriertem Magnetfelderzeuger für Hörgeräte
- Optische Rufanzeige am Display
- Gesprächsdaueranzeige
- ABC-Bedruckung für Vanity-Rufnummern
- Lauthören, Freisprechen
- Zielwahlspeicher für 5 Rufnummern (inklusive der Notruftaste)
- Wahlwiederholung
- Wahlsperre (Notruffunktion kann immer ausgelöst werden)
- Geeignet zur Programmierung der Funktionen im T-Net (Hook Flash einstellbar)
- 10 Tonrufvarianten einstellbar
- Separate Programmier Taste
- PIN-Schutz für gewählte Einstellungen

Technische Daten

- Wahlverfahren IWW/MFV
- Nebenstellenbetrieb: Signaltaste Flash/Hook-Flash, automatische Pause nach AKZ/HAKZ programmierbar
- Abmessungen: 235 x 220 x 80 mm (B x T x H)
- Gewicht: ca. 830 g

TIPTTEL AG

Halskestraße 1 · D - 40880 Ratingen
Telefon: 0 18 05 - 84 78 35*
Vanity Tel.: 0 18 05 - tiptel*
Telefax: 0 18 05 - 84 78 49*
E-mail: support@tiptel.de
Internet: www.tiptel.de

* dtms, 0,12 EURO/min

Tiptel GmbH

Tenschertstraße 5 · A - 1230 Wien
Telefon: 01 - 616 78 71
Telefax: 01 - 616 78 71 - 22
E-mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46 · CH - 8105 Regensdorf
Telefon: 01 - 843 13 13
Telefax: 01 - 843 13 23
E-mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch

tiptel ergovoice START

Ergonomietelefon für mehr
Sicherheit und einfache Bedienung



tiptel

tiptel ergovoice START



Das ErgonomieTelefon **tiptel ergovoice START** ist bequem zu handhaben und eignet sich besonders für Menschen mit Einschränkungen der Sehkraft, des Gehörs oder der Feinmotorik. Große Tasten sorgen für eine deutliche Erleichterung der Rufnummernwahl, ein großzügig gestaltetes Display vereinfacht die Bedienung. Dank großer Schieberegler, die sich gut erreichbar hinter dem Display befinden, kann die optimale Lautstärke für das Anrufsignal sowie für den Hörer und den Lautsprecher jederzeit eingestellt werden.



Das tiptel ergovoice START zeichnet sich durch seine gute Ergonomie und einfache Bedienung aus.

Durch einen einzigen Tastendruck kann im Bedarfsfall ein Notruf abgesetzt werden, der – nach Entgegennahme – zur Aktivierung der Freisprechfunktion führt. Falls der gewählte Anschluss besetzt ist oder der Hörer nicht abgenommen wird, wählt das **tiptel ergovoice START** eine zweite und falls erforderlich eine dritte Rufnummer an. Durch diese für den Anwender sehr einfach bedienbare Funktionsweise wird eine erheblich höhere Sicherheit erreicht, als sie normale Telefone mit Rufnummernspeicher bieten können.

Highlights

- Großtasten mit gut fühlbarem Druckpunkt
- Display mit besonders großer Zeichendarstellung
- Notruftaste zur Anwahl von bis zu drei Notrufnummern
- Geeignet für Hörgeräte
- Große Schieberegler zur Einstellung der Lautstärke (Hörer, Lautsprecher und Rufsignal)
- Hörerlautstärke besonders laut einstellbar



tiptel ergovoice START